

Funk Handsender (Notruftaster)

TX240-3

Der TX240-3 ist ein Handfunksender für die Datenübermittlung mit variablem Code welcher ein extrem hohes Sicherheitsniveau garantiert. Der TX240-3 besitzt drei Tasten. Für jede Datenübermittlung (selbst wenn immer dieselbe Taste gedrückt wird) wird ein andere Code als bei der vorhergehenden benutzt, was es unmöglich macht, den Code zu entschlüsseln.

Jeder Handsender ist einzigartig und kann weder vervielfältigt noch kopiert werden. Während der Datenübermittlung wird neben der Seriennummer ein einzigartiger Verschlüsselter Code an die Alarmanlage gesandt, der in der Anlernphase der Alarmzentrale registriert wird.



Funktion

Wenn eine der Tasten mindestens 200ms lang gedrückt wird, wird die Datenübermittlung aktiviert. Wird die Taste dauerhaft gedrückt, wird die Datenübermittlung automatisch nach ungefähr 1,5 Sekunden unterbrochen.

Die Tasten können individuell mit folgenden Funktionen programmiert werden:

Keine Aktion

- Unscharfschaltung aller zugeordneten Programme
- Scharfschaltung eines bestimmten Programms: 1..8 (TP8-64) und 1..32 (TP16-256)
- Unscharfschaltung eines bestimmten Programms: 1..8 (TP8-64) und 1..32 (TP16-256)
- Toggle (Statuswechsel von "aktiv" nach "deaktiviert" oder von "deaktiviert" nach "aktiv") einer bestimmten Fernbedienung: 1..8 (TP8-64) und 1..16 (TP16-256)
- Aktivierung einer bestimmten Fernbedienung: 1..8 (TP8-64) und 1..16 (TP16-256)
- Deaktivierung einer bestimmten Fernbedienung: 1..8 (TP8-64) und 1..16 (TP16-256)

Überfallalarm

Das gleichzeitige Drücken der Tasten 2 und 3 auf einem dementsprechend konfigurierten Handfunksender bewirkt die Auslösung eines Überfallalarm aus und die Aktivierung des entsprechenden Ausgangs.

Technische Daten

Batteriemodell	CR2032 (Maxell, Energizer, Varta, Sony, Renata)	Batterietyp	Lithium (Li/MnO ₂)
Spannung	3V	Kapazität	220 mAh