




Tecnoalarm TP 4-20 ESP

01.02.060

Tecnoalarm



Dieses Erweiterungsmodul wird in das Gehäuse der Alarmzentrale TP4-20 montiert und mittels Flachkabel an die CPU angeschlossen.

Sicherung

- 200 mA - Glasrohrsicherung

Anschlüsse

- 4 verkabelte Eingänge mit RDV-Filter
- 2 Spannungsversorgung für externe Geräte